



DÉCORATION	PEINTURE	ECLAIRAGE	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	SALLE DE BAINS CUISINE	OUTILLAGE QUINCAILLERIE	ELECTRICITÉ	CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR	JARDIN	CONSTRUCTION
------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------	--------	--------------

Vous êtes ici : [Zoom sur...](#) ► [Nos conseils](#) ► [Fiches conseils](#)

- ➔ [Accueil](#)
- ➔ [Zoom sur...](#)
- ➔ [Vos projets](#)
- ➔ [Le coin déco](#)
- ➔ [Développement durable](#)

Trouvez votre magasin

Votre département :

Découvrez la carte Mr.Bricolage

NOS CONSEILS

Poser un revêtement en fibres naturelles



Poser un revêtement en fibres naturelles

Jonc de mer, sisal... la technique de pose des revêtements en fibres naturelles est semblable à celle de la pose d'une moquette. L'épaisseur et la rigidité du revêtement peut modifier légèrement les techniques de découpe et d'arasage.

La préparation



- 1) Positionner le revêtement au centre de la pièce. La dérouler à deux personnes puis se placer à cheval sur un bord, une jambe à l'extérieur du revêtement sur le sol nu, l'autre sur le revêtement. Avec la jambe placée à l'intérieur déplacer peu à peu le revêtement vers le mur pour qu'il remonte d'une dizaine de centimètres. Positionner avec une grande précision le revêtement sur le sol en procédant de cette façon sur les quatre côtés de la pièce.
- 2) Tracer les grandes coupes sur l'envers, comme ici dans l'angle du placard.
- 3) Découper avec des ciseaux bien affûtés.

Les conseils Mr.Bricolage

Placer le revêtement dans la pièce où il doit être posé 48 heures avant la pose.

Les revêtements en jonc de mer ou seagrass se découpent facilement dans le sens des fibres à l'aide d'un couteau universel. Pour couper dans l'autre sens, utiliser des ciseaux solides et bien affûtés.

La réalisation

COLLER LE REVETEMENT



- 1) Relever la moitié du revêtement sur lui-même et encoller le sol avec de la colle acrylique étalée à la spatule dentée.
- 2) Rabattre progressivement le revêtement sur le sol encollé en avançant lentement.
- 3) Maroufler fortement à la spatule lisse en plastique ou en métal.
- 4) Selon le motif du revêtement l'arasage le long des murs peut être exécuté selon deux méthodes. Dans le cas du modèle qui a été posé, le revêtement se plie assez facilement dans le sens des fibres et permet la découpe au couteau universel en appuyant fortement avec une spatule métallique rigide.
- 5) Dans le sens perpendiculaire, plier le plus possible le revêtement le long du mur et tracer au feutre sur l'envers puis découper aux ciseaux.

DECOUPER LES POINTS DELICATS



- 1) Les "points délicats" comme le tour des chambranles ou le seuil de porte sont tracés avec soin avant encollage.
- 2) Découper le long du tracé. Mieux vaut couper un peu large et recouper ensuite que couper trop court.
- 3) Relever la seconde moitié de la moquette et encoller.
- 4) Rabattre et maroufler en insistant sur les bords.

RACCORDER DEUX LÉS



- 1) Dans une très grande pièce de plus de 4 mètres de largeur, il est nécessaire de raccorder deux lés parallèles de moquette. Faire chevaucher les deux lés de 5 mm.
- 2) Relever les deux lés et encoller le sol et le dos du revêtement à la colle Néoprène.
- 3) Appliquer les deux lés bords à bords en créant une boursouflure.
- 4) Maroufler le joint avec un maillet en caoutchouc ou en bois.

L'équipement

Les outils

- revêtement en jonc de mer ou en sisal
- un marqueur
- un couteau universel
- une paire de ciseaux
- colle acrylique
- colle néoprène
- spatule dentée
- spatule lisse en plastique ou en métal
- un maillet en caoutchouc

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)